バナーＹＳ　取扱説明書

注意 本製品は弾力性のあるポールに大きな張力を加えてメディアを展示しています。そのため、不用意にメディアを取り外すとポールがはねてケガをする恐れがあります。組み立てるときは十分注意し、周囲に人がいないことを確認してください。上のハトメを先に外すとポールが後方にはねてケガの原因になることがあります。

組立方法

① センターポールと連結したアンダーポールに付いているフックA・Bを開きます。



② アッパーを手で持ち、図の矢印の方向にアンダーポールが固定されるまで起こし床に立てます。



③ トップポールを起こし、メディアを、上のハトメ→下のハトメの順に取り付け、トップポール・アンダーポールのハトメフックが左右がほぼ同じ位置でメディアがたるまない位置になるように調節してハトメフックを閉め固定します。



④ メディアを取り付けたら、フックA・Bをスライドさせて本体バランスを調節し、フックA・Bを閉めて取り付け完了です。



折りたたみ



メディアを外し、フックを開いて緩めてからトップポール、アンダーポールをたたみフックを閉めます。
※尚、同じサイズのメディアを再度使用する場合は、フックA・Bを緩める必要はございません。



メディアサイズ



●ハトメサイズ：内径10mm～12mm

●使用メディア

ハトメ打ちが必要となりますので、
破れにくい、メディアのご使用をお薦めいたします。
※メディア材質によっては補強加工をしてください。